



LIXIL EW シリンダーセット / サムターンセット 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

取付け上のお願

●本製品の鍵穴に、スプレー式潤滑油 (CRC556など)やマシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。万が一鍵がスムーズに動かない場合は、当社指定の鍵穴用パウダー潤滑剤 (DASZ020)または鉛筆の芯を粉状にして注入してください。

梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

名 称	員 数						
	シリンダーセット		シリンダーセット (セキュリティサムターン)		サムターンセット	セキュリティサムターンセット	交換用シリンダーセット ※2
	A	B	C	D	E	F	-
シリンダーユニット	2	2	2	2	-	-	2
サムターンユニット	2	1	1	1	2	1	-
セキュリティサムターンユニット	-	-	1	1	-	1	-
取付けねじ (M4×65皿小ねじ)	4	4	4	4	-	-	-
取付けねじ (M4×55皿小ねじ)	-	-	-	-	4	4	-
子 鍵	3 ※1	3 ※1	3 ※1	3 ※1	-	-	3
取付け説明書	1	1	1	1	1	1	1
セキュリティサムターン操作ラベル	-	-	1	1	-	1	-

※1 コンストラクション装置付きの場合は、コンストラクションキー 3本も同梱されます。

※2 交換用シリンダーセットにねじは同梱されていません。交換前のねじをご使用ください。

シリンダーユニット・サムターンユニットの取付け

①室外側からシリンダーの突起部(4カ所)をケースの角穴に合わせて差込みます。

※シリンダーに上下の向きはありません。

②室内側からサムターンを箱錠の丸穴に差込みます。

※セキュリティサムターンの場合は、ボタンを下にして箱錠の丸穴に差込みます。

※サムターン・セキュリティサムターンのつまみは縦にしてください。

③サムターンをシリンダーにねじ止めします。

※セキュリティサムターンの場合は、取付け後に同梱の操作方法ラベルをサムターンの上に張ってください。

コンストラクション装置について(装置付きの場合)

●シリンダー 2個のうち、封印シールが張られていないシリンダーにはコンストラクション装置が組み込まれています。

施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、お施主さま専用キーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以降はコンストラクションキーでは施解錠できなくなります。

●封印シールが張ってあるシリンダーにはコンストラクション装置が組み込まれていないため、お引渡し時にシールをはがし、作動を確認してください。

