

# LIXIL ハンドルセット・シリンダーセット・箱錠セット 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

## ■取付け上のお願い

●本製品の鍵穴に、スプレー式潤滑油(CRC556など)やミシン油を注入しないでください。

作動不良などの不具合の原因になります。万一鍵がスムーズに動かない場合は、当社指定の鍵穴潤滑剤または鉛筆の芯を粉状にして注入してください。

## ■梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご覧ください。

## ■ハンドルセット(別途手配)

名称	入数	詳細
握り玉／ ケースハンドルセット	1セット	皿小ねじM5×25／2本
ラッチ箱錠	1個	皿小ねじM4×12／2本

## ■シリンダーセット(別途手配)

名称	入数	詳細
シリンダー	1セット	シリンダー／1個、オーナーキー／1本、 子鍵／4本、工事キー(コンストラクションキー)／3本

## ■箱錠セット

名称	入数	詳細
箱錠	1個	皿小ねじM4×12／2本
サムターン	1セット	サムターン／1個、 皿小ねじM5×40／2本
取付け説明書	1枚	—

## ■取付け順序

### 1 箱錠の取付け

①ラッチの背を室外側に向か、皿小ねじでラッチ箱錠

を取付けます。

②皿小ねじで箱錠を取付けます。

### 2 シリンダー・サムターンの取付け

①シリンダーを箱錠の丸穴に差込みます。

※リクシルマークを上に向けます。

②サムターンを箱錠の丸穴に差込みます。

※サムターンのツマミは縦にしてください。

③サムターンをシリンダーにねじ止めします。

※サムターンは縦のとき解錠、横のとき施錠です。

### 3 握り玉・ケースハンドルの取付け

①握り玉を室外側から切欠き部に合わせて差込みます。

②ケースハンドルを室内側からラッチ箱錠の穴に合わせて差込み、皿小ねじで取付けます。

### ■コンストラクション装置について (装置付きの場合)

●シリンダーにはコンストラクション装置が組込まれています。施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、施主さま専用キーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以降はコンストラクションキーでは施解錠できなくなります。

●封印シールが張ってあるシリンダーにはコンストラクション装置が組込まれていないため、お引渡し時にシールをはがし、作動を確認してください。(2ロック仕様の場合)

