

# 門扉ストッパーA

## 取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

### ■梱包明細書

名 称	員 数
戸当り本体	1
固定アンカー ルーティアーアンカー C-1060 M10	1

## 1. 施工方法

40mm以上

φ10.5

レバーハンドル中心

門扉ストッパーA

★本図はキャストナA錠を示す。

座金(ナット)

### 1. アンカーの施工

- ① 固定アンカーの孔あけ位置決めを行ってください。  
(注) 門扉ストッパーは錠のレバーハンドルの中心(角芯の位置)にあたる様に取り付けてください。
- ② φ10.5のコンクリートドリルで深さ40mm以上の下孔をあけてください。
- ③ 孔内の切粉を除去して、アンカーの座金(ナット)が壁に接するまで挿入してください。  
この時、アンカーの座金(ナット)は、固定アンカー本体のネジ部いっぱい位置までネジ込んでおいてください。
- ④ 芯棒が本体の頭部に接するまでハンマーを用いて打ち込んだ後、固定アンカーの座金(ナット)を取り外してください。

### 2. 門扉ストッパーの取り付け

- ① 門扉ストッパーを固定アンカーのネジ部にネジ込んで取り付けてください。

### 工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取ってください。  
硬化後、拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し願います。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

### 施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。  
また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

取脱コード

A243

199901A