



■このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。
■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

異常ではありません

- 使用中わずかにうなり音を発生したり、製品表面が温くなる場合があります。
- アドバンスシリーズは、動作表示ランプに白色LEDを採用しています。周囲の明るさによって、動作表示ランプの明るさが違って見えます。スイッチ間で動作表示ランプの明るさ、色味が若干異なります。

■製品には寿命があります。…安全にご使用いただくために、年1回の点検をおすすめします。

使用環境の影響、または製品の劣化などにより、正常に動作しなくなったときは、製品の寿命です。
他のスイッチやコンセントを含め、定期的に点検いただき、特に安全にかかわる下記の症状が見られたときは、使用を中止し、施工店にご相談ください。

点検事項	点検年月日・点検者・点検結果(有・無)を記入									
製品が異常に熱い										
こげくさい										
割れ、変形がある										

●製品の保証期間は、施工日(または入居日)から1年間です。故障が起きた場合は、施工日を特定のうえ、お申し出ください。

アフターサービス

■使い方・お手入れ・修理などは、まず施工店へご相談ください。なお、相談先でお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>

●修理に関するご相談は

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト
<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

パナソニック お客様ご相談窓口のご案内

パナソニック お客様ご相談センター

365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990 #」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX

06-6907-1187 フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。
※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

パナニ イコー

電話 フリーダイヤル **0120-872-150**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
365日 受付9時～20時

■上記番号がご利用いただけない場合は **06-6906-1090**

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2014-2015

Printed in Taiwan

UH201006A

0514DC11214

アドバンス シリーズ

タッチ **LED調光スイッチ** **親器**

(適合LED専用1.6 A)
(マットホワイト)
160 VA 100 V AC

品番 **WTY 54110W**

Panasonic

取扱説明書

施工店様へのお願い

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図の記号で説明しています。

禁止	実行しなければならない内容です。
● 近くでストーブや電熱器を使用しない 製品に熱が加わると、焼損のおそれがあり、火災の原因になります。	● 負荷容量を超えて使用しない 発熱するおそれがあり、焼損して火災の原因になります。
● 調光器に対応していないLED電球・照明器具・蛍光灯(電球形含む)などは使用しない 対応していない負荷使用は、焼損して火災の原因になります。	LED照明のとき 裏面「使用できるLED照明器具(LED電球を含む)」をご参照ください。 調光スイッチが1コるとき 調光スイッチが2コ連接および3コ連接のとき 白熱灯のとき 20 W(ワット)～160 W まで 20 W(ワット)～120 W まで
● 照明器具のお手入れ・ランプ交換時には、必ず電源を切る 感電の原因になります。	● ランプ交換の際は、同じ W: ワット数(容量)のランプと交換する W数を超えると異常発熱して、火災の原因になります。 ランプの W数を変更される場合は、必ず施工店にご相談ください。

- タッチ操作やスライド操作で調光が可能
- タッチ操作を音でお知らせ
- スイッチを「切」にしても明るいまま(約5秒)移動できる「遅れ消灯機能」付

動作表示ランプ

点灯表示(白色)

- 照明が「入」のとき LEDが点灯します。

ほたる表示(白色)

- 照明が「切」のとき LEDが点灯します。

タッチパネル

- どの位置からでも照明を点灯操作できます。消灯するときは、中央部をタッチしてください。

特長・使い方

軽くタッチするだけで入／切できます

指先で軽くタッチ(触れて)

スライド操作で調光できます

中央部をタッチして照明を点灯操作したとき、照明は前回消灯したときの明るさで点灯します。

長押しやタッチ操作でも調光できます

※指先が乾燥しているときや手袋などを着用しているときは、操作できないことがあります。

子器をご使用の場合

子器をご使用の場合
最大3箇所から
照明を操作できます

子器（最大2コまで）

●子器から照明を点灯操作（タッチ）したとき、
親器で調光されている明るさで照明が点灯します。

●子器を長押しすると、100%点灯させることが
できます。（暗くすることはできません。）

LED照明器具

親器

親器

動作表示ランプと操作音

タッチして照明を
点灯操作すると

長押しして
100%点灯すると

タッチして照明を
消灯操作すると

「遅れ消灯」に
設定されている場合

遅れ消灯に
切り替わると

ゆっくり点滅
（約5秒間）

調光時も操作音で照明の点灯状態を
お知らせします。

●操作音

ピ	調光点灯操作時（「入」）
ピピ	100%点灯時
ピー	消灯操作時（「切」）
ピピピ	明るさ上限・下限到達時

子器

動作表示ランプと操作音

※操作音の設定は、子器の取扱説明書をご覧ください。

照明が
消灯しているとき

タッチして照明を
点灯操作すると

点灯
（ほたる表示）

消灯

親器で調光されている場合

長押し（約1秒）すると
100%点灯できます。

消灯

タッチして照明を
消灯操作すると

点灯
（ほたる表示）

消灯

親器が「遅れ消灯」に
設定されている場合

遅れ消灯に
切り替わると

ゆっくり点滅
（約5秒間）

使用上のご注意

LED照明器具やLED電球使用時のご注意
（故障ではありません）

●LED照明器具やLED電球によっては、スイッチを「入」にしても点灯するまで、時間がかかる場合があります。

●調光したときの明るさは、LED照明器具やLED電球によって異なります。

●LED照明器具やLED電球によっては、点灯する最小位置（一番暗い状態）が変わります。その際は、下限照度設定ボタンで点灯位置を調整してください。

●暗めの調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどを使用されると、電圧低下などにより、消灯したり、暗さが変化したりします。

雑音対策

調光スイッチの近くで、ラジオやオーディオ機器をお使いになると、ラジオ電波が弱い所では、ラジオに雑音が入ることがあります。そのようなときは、下記の対策を行ってください。

対策

1.ラジオやオーディオ機器のアースを確実に取ってください。

2.チューナー（ラジオ）にはアンテナを張ってください。

3.調光スイッチから1 m 以上離してください。

4.ラジオやオーディオ機器の電源にノイズフィルター（市販）を取り付けてください。

プレートとタッチパネルをはずしてください。

①プレートをはずす

②タッチパネルをはずす

プレート

コネクタ

左側を
先にはずす

手前へ
引いて
はずす

タッチパネル

はずし溝（2箇所）

●注意

取付前にタッチパネルとスイッチ本体の品番が合っていることを
確かめてください。※品番が異なるとスイッチが動作しません。

タッチパネルのつけ方

右図のようにタッチパネル凸部と本体
凹部を合わせてから、コネクタ部に
差し込んで取り付けてください。

本体
凹部

タッチパネル
凸部

コネクタ部

親器の操作音や子器を接続したときの
遅れ消灯時間（約5秒）を変更するときは

※子器操作音の設定は、
子器の取扱説明書をご
覧ください。

※シャープペンシルの先などで切り替えてください。

工場出荷時の設定

遅れ | 操作音

切 | 有

5秒 | 無

遅れ消灯（約5秒）を変更する

スイッチを「切」にしてから遅れて消灯する設定に変更できます。

スイッチの操作と
同時に消灯

約5秒遅れて消灯
（5秒固定）

切 | 有

5秒 | 無

※遅れ消灯中は、スイッチ表面のほたる
表示（白）が ゆっくり点滅します。

※切/入ボタン

照明の消灯/点灯ができます。

使用できるLED照明器具（LED電球を含む）

※容量を確かめてお取り替えください。

●右記当社製「調光可能型LED照明器具および調光器対応形LED電球」を
ご使用ください。

●ご使用いただけるLED負荷の最新情報については、下記の
サイトにアクセスいただき「調光スイッチの調光可能型
LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表」をご覧ください。
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool.html

●他社製のLED負荷には、使用できないものがあります。

●ご使用になると、調光できなかったり、ちらつきなどが発生する場合があります。

●他社製のLED照明器具、LED電球との接続可否については、各照明器具メーカー、電球メーカーにご確認ください。

●蛍光灯やダウントランスを必要とする電球などには使用できません。

LED照明器具やLED電球を取り替えた後、故障かな?と思われたら

▼照明に下記のような現象が見られたとき、照明の明るさを調整してください。

現象

●スイッチを押しても照明が点灯しない

●暗めに設定したとき、照明がちらつく

●複数の照明間で明るさが異なる

①照明を点灯状態にする

②タッチパネルをはずす

③下限照度設定ボタンを操作して、下限照度（照明が点灯し始めるところ）を設定する

※下限照度設定ボタンを押すと、点灯している照明の明るさが現在設定中の
下限照度の明るさになります。

※下記の状態になるよう、調整してください。

1. 明るさにちらつきがない

2. 消えている照明がない

3. 照明の明るさにバラツキがない

下限照度設定ボタン

明るくしたいとき
▲側を押し続ける

暗くしたいとき
▼側を押し続ける

下限照度設定ボタンで調整できる明るさの範囲を
お知らせします。
下限または上限になると白色ランプが点滅します。

お手入れ

表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布など
に含ませ、固く絞ってふいてください。その後、
からぶきしてください。

定格・仕様		
定 格	周 波 数	160 VA AC 100 V
調 光	範 囲	50 Hz / 60 Hz
下 限 照 度 設 定 範 囲		約0 %～100 %
使 用 周 囲 温 度		約0 %～約40 %
		－10℃～＋40℃