

LIXIL

面付けプッシュプル錠 片外開き部品A

取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組立てをしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

梱包明細表

【1】面付ラッチ錠用片外開き部品A

名称	略 図	員 数	名称	略 図	員 数
片外開き部品75角用		1	片外開き戸当り裏板		1
片外開き戸当り		1	【1-1】 M5×14トラス小ネジ		2
			取付説明書	—	1

1. 戸当りの取付け

片錠受け
戸当り門柱
片錠受けフロントカバー
M4×10ナベ小ネジ

門柱キャップ
片外開き部品75角用
M4×10ナベ小ネジ

片外開き戸当り裏板
片外開き戸当り
【1-1】 M5×14トラス小ネジ

↑ 道路側
↓ 家側

36±8.5
7
7
7

門扉本体端部
受け門柱端部

門柱キャップ
調整金具
吊元門柱
門扉本体
工
受け門柱
G.L.
90

ポイント

- 片外開き部品75角用を使用する場合は、戸当り柱と扉本体の隙間を7mmにしてください。
- 片外開き部品75角用に面付け錠が干渉しないよう開閉確認しながら調整金具を調整してください。

①「M4×10ナベ小ネジ」をゆるめて片錠受けフロントカバーを外し、片外開き部品75角用に交換してください。
②戸当り門柱の門柱キャップを外してください。
③戸当り門柱の溝に片外開き戸当り裏板を差し込み【1-1】で片外開き戸当りを適切な位置で固定してください。
④取外した門柱キャップを取付けてください。

取説コード

A611

JZZ634103
201710A_1049