



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願い

●本製品の鍵穴に、スプレー式潤滑油(CRC556等)やマシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。
 万一鍵がスムーズに動かない場合は、当社指定の鍵穴用パウダー潤滑油(DASZO20)または鉛筆の芯を粉状にして注入してください。

■梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

名 称	員 数		
	シリンダーセット		サムターンセット
	A	B	E
シリンダーユニット	2	2	—
サムターンユニット	2	2	2
振れ止め	2	2	2
ゴムパッキン	2	2	2
取付けねじ (M4×80皿小ねじ)	4	4	—
取付けねじ (M4×55皿小ねじ)	—	—	4
子 鍵	5	5	—
取付け説明書	1	1	1

■シリンダーユニット・サムターンユニットの取付け

- ①シリンダーの突起部(4カ所)をケースの角穴に合わせて差し込みます。
 ※この時、上面シールが上になります。
- ②室内側からゴムパッキン・振れ止め・サムターンユニットをあらかじめセットして、取付けねじで締め込みます。

■コンストラクション装置について(装置付きの場合)

- シリンダー 2個のうち、封印シールが張られていないシリンダーにはコンストラクション装置が組み込まれています。
 施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、お施主さま専用キーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以降はコンストラクションキーでは施解錠できなくなります。
- 封印シールが張ってあるシリンダーにはコンストラクション装置が組み込まれていないため、お引渡し時にシールをはがし、作動を確認してください。

