



LIXIL ハンドルセットA・B 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付される方にお渡しください。

■梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

名称	入数	詳細
①室外側台座	1個	ねじ穴付き
②室内側台座ベース	1個	シール材貼付け
③台座取付けねじ	2本	M4×50バインド小ねじ管付き
④室内側台座カバー	1個	—

名称	入数	詳細
⑤角芯付きレバーハンドル	1個	室外側用
⑥レバーハンドル	1個	室内側用
⑦ハンドル固定ねじ	1本	M6×10バインド小ねじ
⑧取付け説明書	1枚	—

■取付け順序

1 ハンドル台座の取付け

1. ①室外側台座（ねじ穴付き）と②室内側台座ベースを取付け穴に合わせて差し込み、③台座取付けねじで締め付けます。

※②室内側台座ベースのハンドル取付け穴と、箱錠の角芯の穴の中心が合うように取付けるため、台座取付けねじを仮止めした状態で、⑤角芯付きレバーハンドルと⑥レバーハンドルを差し込み、②室内側台座ベースの取付け位置を調整してから台座取付けねじを締め付けてください。ずれて取り付けると、レバーハンドルを下げたときにハンドルが元の位置に戻りにくくなります。

※③台座取付けねじ管付きは管を付けた状態のまま取付けてください。管を外して取付けすると、錠が正常に機能しなくなることがあります。

※形材が変形するほどねじを締めすぎないでください。錠が正常に機能しなくなることがあります

2. ⑤角芯付きレバーハンドルと⑥レバーハンドルを外し、固定された②室内側台座ベースの上から④室内側台座カバーをはめ込みます。

2 ハンドルの取付け

1. ⑤角芯付きレバーハンドルを、室外側から差し込みます。このとき、レバーハンドルの向きを水平にしてください。

2. 室内側から⑥レバーハンドルを、外側と同様に水平に差し込みます。

3. ハンドルを台座部まで押し込み、⑦ハンドル固定ねじを、 $2.0\text{N} \cdot \text{m}$ {20kgf · cm}以上のトルクで締め付けてください。

