



●第一速度・第二速度の調整

第一速度調整バルブ



第二速度調整バルブ

ドア開放止位置調整要領
まづ、ドアの開き勝手通りドアチェック本体とアームをそれぞれ取付けます。

- ①ドアを開放止したい角度まで開き、三角板上の締付ナットを付属の工具で固く締付けます。このさい、三角板下側の溝とストップ用カムの溝とが確実に噛み合う様にして下さい(左図参照)。
- ②確実に締付けが終わったらそのまま、ドアを引張れば閉鎖します。

この取付図は、右吊元用です。左吊元の場合は、アタッチメントベースを裏返しにして御使用下さい。