

アリッツPGオーニング窓・アリッツSGオーニング窓

つなぎ軸セット取付説明書

① 高所オペレーターの取付けネジを外します。

② 滑車用ブラケットをオペレーターと一緒に、
①で取外したネジで取付けます。

③ 滑車を取付けます。

※ 滑車の取付けは、『高所用オペレーター
取付け説明書』を参照下さい。

