

インテリア建材引戸 調整モヘア交換方法

手順1

調整ねじを枠に傷をつけないように外します。

手順2

ベース部材とモヘアが外してください。

手順3

ベース部材とモヘアは嵌合しているだけなので、モヘアを引き抜いてください。

手順4

モヘアを交換したら逆の手順で部品を入れてください。また調整ねじの調整カムの軸をベース材の溝に合わせて入れてください。

手順1



手順2



手順3



手順4

