

アトモス換気窓取扱い説明書

▽ガラス寸法

ガラス寸法は、高さで82%切り落して下さい。

▽組立て方法

組立て順序は、図の番号順に行なって下さい。

▽幅詰め方法

幅詰めは、左右のビスをゆるめて、キャップを外し、サッシ等にて両端を切断して下さい。切断寸法は、「使用ガラス幅-17.5%」となります。

幅詰めの可能幅は、図の様に右側は、**印**の端より17%が限界で、左側は最も左側の換気孔の端から40%が限界です。

これ以上の幅詰めは、換気窓内部の作動板の操作ができなくなりますので注意して下さい。

