

リプラス 専用枠 引違い窓 形材・部品サンプル(2020年)

MAN-97 AW03 TOSTEM
2020年10月1日発行

		リプラス 専用枠					部材断面	参考納まり
		内付半外 単体用	内付半外 雨戸用	内付半外 シャッター用	外付 単体用	外付 雨戸シャッター用		
①	上枠	○	○	○	○	○		
②	縦枠(左) (単体用)	○						
③	縦枠(左) (雨戸・シャッター用・外付用)		○	○	○	○		
④	縦枠アタッチメント (雨戸用)		○					
⑤	縦枠アタッチメント (シャッター用)			○				
⑥	縦枠カバー (外付用)				○	○		
⑦	下枠	○	○	○	○	○		
⑧	上枠取付ベース材 (内付半外用)	○	○	○				
⑨	上枠取付ベース材 (内付半外ドブ溝用)	○	○	○				
⑩	上枠取付ベース材 (外付用)				○	○		
⑪	縦枠取付ベース材 (内付半外単体・雨戸用)	○	○					
⑫	縦枠取付ベース材 (内付半外シャッター・外付用)			○	○	○		
⑬	内レールアタッチ小 (内付半外用)	△	△	△				

○：必ず使用する △：内レールアタッチメント(小)(大)どちらかを使用する ▲：必要に応じて使用する

		リプラス 専用枠					部材断面	参考納まり
		内付半外 単体用	内付半外 雨戸用	内付半外 シャッター用	外付 単体用	外付 雨戸シャッター用		
⑭	内レールアタッチ大 (内付半外用)	△	△	△				
⑮	内レールアタッチ小 (外付用)				△	△		
⑯	内レールアタッチ大 (外付用)				△	△		
⑰	下枠レベル調整付土台	○	○	○	○	○		
⑱	下枠レベル調整付土台 調整金具(大)	△	△	△	△	△		
⑲	アングルカバー横	○	○	○	○	○		
⑳	アングルカバー縦	○	○	○	○	○		
㉑	見切材(L型)	▲	▲	▲	▲	▲		
㉒	見切材(F型)	▲	▲	▲	▲	▲		
㉓	補助アングル	▲	▲	▲				
㉔	下枠補強材A	▲	▲	▲				
㉕	下枠補強材B	▲	▲	▲				
㉖	下枠掃出しアタッチメント	▲	▲	▲				

○：必ず使用する △：内レールアタッチメント(小)(大)どちらかを使用する ▲：必要に応じて使用する