



# LIXIL 定尺材 ツバなし薄沓摺り 施工上の注意

## ■部材の取付け方

- 施工不良となるため、必ず下記をお守りください。
  - ・取付けには床張付け用ウレタン系接着剤(現場手配)を使用してください。
  - ・接着面全面に接着剤を塗布してください。
- ※接着面端部から15mm程度あけて塗布するとはみ出しにくくなります。
- ・はみ出た場合は硬化前に拭き取ってください。
  - ・壁からの出寸法は20mm以内にしてください。
  - ・フィニッシュネイル等(現場手配)で仮固定してください。
  - ・重しをのせて24時間養生してください。

※図は縦枠納まりの一例です。

