

# 快晴ウイングバルコニー 連結部止水パッキン

取説番号 ME-161

- ① けたの切り詰めをおこなって下さい。(ME-36参照願います)
- ② けたの連結部側に、下図の様に $\phi 10\text{mm}$ の孔を明け、止水パッキンをはめ込んで、コーキング剤を充填して下さい。  
(コーキング剤は、標準部品箱内のものをご使用下さい。)

