

バルコニー2型戸袋調整部品の取付け方

取説番号 NM-185

戸袋の位置や大きさによって、加工寸法が違ってきますので現場の寸法を確認の上、笠木、妻ばり、化粧パネル(側面)ジョイントポールの加工をして下さい。

1. 笠木の加工

- 戸袋の出巾を測りジョイントポールの位置を決めます。
切断寸法 = 調整寸法 L + 55
- 切断面から30%の所に9φの孔を、53%の所に4φの孔をV溝を開けて下さい。
笠木プラケットネジ持を付けて下さい。

2. 化粧パネル(側面用)の加工

- パネル上・下枠を笠木と同じ寸法に切詰めて下さい。
切断寸法 = 調整寸法 L + 55

3. 妻ばりの加工

- ジョイントポール取付けブラケットの孔を9φで2カ所開けて下さい。
(注)取付けブラケットの孔はV溝にはあきませんのでブラケットを型材の段違にあてがって印をしてから開けて下さい。
- 取付けブラケットをボルト、ナットで固定して下さい。

4. ジョイントポールの加工

- ジョイントポールには左右がありませんので左側に取付ける時は図の様に右側に取付ける時は点線の箇所を切欠いて下さい。
- ジョイントポールの切断
戸袋の高さに合わせてジョイントポールを上端から切詰めて下さい。
(注)下端から切詰めますとブラケット孔位置がずれますから注意して下さい。
- 調整ブラケット取付け用孔加工
上端から18%の所に9φで2カ所V溝を開けて下さい。
- 笠木取付けブラケットをボルトで固定して下さい。
- 調整ブラケットをボルトで固定して下さい。

5. ジョイントポールの取付け

- ジョイントポールと妻ばりをボルトで固定して下さい。
- 調整ブラケットをコーチスクリューで軸体に固定し、ジョイントポールの出巾を調整し、ボルトナットでブラケットを固定して下さい。
- ジョイントポールと笠木をボルトで固定して下さい。

名 称	記 号	内 容
戸袋調整部品		
		戸袋調整ブラケット 1組
		ジョイントポール 1
		" 脚部ブラケット 1
		ボルトワッシャー 各10
		ナット 2

