

物干セット2型(3.4.5.6尺用)の取付け方(増規種)

●物干し金物の高さを施主様と御相談の上、決めていただきましてから取付けに入ってください。

【取付手順】

1. 柱のキャップをはずして下さい。
 2. 物干し柱ジョイント材をバルコニー柱とビス (M4×25) で固定して下さい。
 3. キャップをジョイント材の上からかぶせて下さい。
 4. 物干し柱を差し込み、ジョイント材にビス (M4×25) でしっかり固定して下さい。
※柱を切断する時は下側から詰めて下さい。
 5. 横材を柱の切欠部に入れて下さい。横材の水平を出し、躯体側の横材取付位置を確認して下さい。(この時横材の上面に印をつけます。)次に印をつけた線から2mmさがったところに横材取付ブラケットをあてがい、ブラケットの取付位置を確認しφ6.5の孔を開け、コーチスクリュー (φ8×75) でブラケットを固定して下さい。
 6. 横材をブラケットの上からかぶせてボルト (M8×20) で固定して下さい。
 7. 柱の頭に物干し柱頭金物を横材にかぶせ、物干し柱の垂直を出して柱と金物の孔に合わせて横材にφ7の孔を開けて下さい。ボルト (M6×70) を孔に通してナットで横材を固定して下さい。
 8. 物干し金物の取付位置が決まりましたら横材の中心から9.5mmのふりわけで3.5φの孔を開け、ビス (M4×12ト) で固定して下さい。
※連結部分の物干し金物は背中合わせに取付けて下さい。
 9. 柱にキャップをたたき込んで下さい。
- (注) 物干し柱より前に物干し金物をつけた時や風の強い時などは竿が落ちない様にして下さい。思わぬ事故のもとになります。

セ ッ ト 部 品			
物 干 し 柱	1	ボ ル ト M 6×70	1
横 材	1	ナ ッ ト M 6 用	1
物干し取付ブラケット	1	ワ ッ シ ャ ー M 6 用	2
物干し柱頭金物	1	ボ ル ト M 8×20	1
物干し金物	3	ワ ッ シ ャ ー M 8 用	1
物干し柱ジョイント材	1	コーチスクリュー φ8×75	1
柱ジョイントキャップ	1	取 付 説 明 書	1
物干し柱キャップ	1	あ て 紙	2
ビス M4×12ト	8		
＃ M4×25ナベガイド付	8		
ワ ッ シ ャ ー M 4 用	8		

