



- ①移動柱の上端を図のように切欠き、φ10(a)の孔をあけて下さい。
- ②けたにφ10(b)の孔をあけ、柱移動ブラケットをボルトで固定して下さい。
- ③移動柱をボルトで固定して下さい。
- ④柱の下部に柱キャップをテクスビスで取付けて下さい。

■内容明細

名 称	数量
戸袋調整下部ブラケット	1
柱 キャップ	1
六角ボルト M8×16	4
M8用 ナット	2
M8用 ワッシャー	4
テクスビス φ4×13ナベ	2

