

風除室ツインガード

クリエラガラスドア (本締め錠)

- ① フロント取付けねじ⑩を外し、フロント⑥を取り外します。
- ② シリンダー止めねじ⑨を左方向へ堅くなるまで回します。
- ③ 室外側にシリンダー①をケース④へ堅くなるまでねじ込み、次にMIWAマークが垂直位置になるまで戻します。
- ④ デッドボルトが引っ込んだ状態でサムターンつまみ①を垂直にし、室内側にサムターン⑤をケース④に堅くなるまでねじ込みます。次にMIWAマークが垂直位置になるまで戻します。
- ⑤ シリンダー止めねじ⑨を右方向へ堅くなるまで回します。(シリンダー①及びサムターン⑤が完全に固定されます。)
※この時、シリンダー止めねじ⑨が、フロント裏板⑧面より出ないようにしてください。
- ⑥ フロント⑥を取付けねじ⑩でフロント裏板⑧に取り付けます。

■梱包明細

※必ず下記部品が同梱されているか確認してください。

名称	シリンダー①	サムターン⑤	子鍵
入数	1	1	3
密図			

