



■高雅A型



施工順序

1 柱・扉部品の取付、扉の吊込方法



門柱の固定

●埋込み寸法は姿図を参照してください。

ヒンジ取付方法

1. 門柱側取付

●調整ライナー・持ち送りをボルト[M8×30ℓ・(M10×35ℓ)]で門柱に取付けてください。

2. 門扉側取付

●ヒジツボとネジ持ちをボルト[M6×15ℓ・(M8×16ℓ)]で板止めし、門扉縦枠の溝に取付けてください。

●ヒジピンを、ヒジツボと持ち送りに図のように通し、割ビンを取付けてください。※()内表示は、100角柱用部品寸法を示す。


ヒンジの調整方法

①左右調整巾10mm(±5mm)持ち送りで行ってください。

②前後調整巾2~4mm調整ライナーを抜き差しして行ってください。


③上下調整、門扉縦枠の溝で行ってください。

2 落し錠の取付方法



- 落し錠を門扉縦枠に差し込みビス(M4×8t)で取付けてください。
- 受皿は落し錠に合せて埋込んでください。

パーク門扉角門柱・モノクロームDXの場合




落し錠の取付方法

- 落し錠を、召合縦框内の落し錠ガイド孔に差し込みます。
- 差し込み後、落し棒のねじ穴を縦框の角孔から見えるよう正面に向けます。
- 化粧板を召合縦框にビス(M4×16ℓ)で取付けてください。
- 落し棒つまみを、ビス(M4×20ℓ)歯付座金(さら形)で化粧板のゴムシートを通り越し、落し棒ねじ穴に取付けてください。

落し棒の固定方法

- 受扉の落し棒を受つぼに落し、落し棒つまみのストッパーねじで、ストッパー爪を化粧板の溝に押しつけて固定してください。

3 戸当りの取付方法


戸当たりピース
(有峰・アルネット用)

- 戸当たりとネジを持ちを仮止めし、門扉縦枠の溝または、戸当たり門柱の溝へスライドし取付けてください。

長尺戸当り

(高雅、マリオ
ブラック & ホワイト、マルス
モノクローム1型用)

- 戸当たりにネジを持ちを仮止めし、門扉縦枠の溝にスライドし取付けてください。




模様付戸当り

パーク門扉角門柱・モノクロームDXの場合

R型錠用長尺戸当り


- 縦枠キャップを嵌め込み、側面から座金をあて、ビス止めしてください。
- 戸当りにネジを持ちを仮止めし、門扉縦枠の溝にスライドし取付けてください。

- 受扉の縦枠についているストライク孔フサギ板ははずしてください。
(不用です)
(吊元扉として使用する場合は、付けたまにしてください。)




部分説明

A 戸当り門柱(片開き用)




長尺戸当り使用の場合 片開き用戸当りピースの取付方法



※()内寸法は、100角門柱対応戸当り門柱の寸法です。

4 縦枠キャップ・孔フサギの取付方法


- 縦枠キャップを嵌め込み、側面から座金を当て、ビス(M4×10)止めしてください。
- ※ 寿嶺・有峰・アルネットの縦枠キャップはプラスチック製です。



パーク門扉角門柱・モノクロームDXの場合



R型錠用戸当り門柱

- 納まり図に従い門柱を埋め込み、固定してください。このとき、門柱の内部にモルタルやコンクリートが入らないよう充分注意してください。
- 開き勝手に合わせて戸当りピースを取付けてください。(下図)
- 錠セット内の取付説明書に従い、ストライクを取付けてください。
(ストライクを取付ける側に、ストライク孔フサギ板が取付いている場合は、反対側に付け替えてください。)




5 錠の取付方法


111頁～を参照してください。

B 内掛け錠付アンカー**C キャスター取付ブラケット**

- 下枠取付ビスをはずします。
- キャスターを縦枠内に差し込み、下枠取付ビスで下枠とともに取付けてください。
- 下枠下面、キャスター金具孔位置にφ4.5のキリで孔を開けてください。
- ビスでキャスター金具を下枠に取付けてください。


D 平丁番(吊り元扉用)取付方法

- 平丁番とネジを持ちをねじ(M4×8サラ)で仮止めし、門扉縦枠の溝へスライドし、位置を決めて本締めしてください。

E 門柱式ヒンジ ヒンジピン径: 10mm**F 直付調整式ヒンジ ヒンジピン径: 10mm**


(H=1000・1200 片・両開き用)

スチールアンカーが付いていますので、鉄筋に溶接できます。



(H=1000・1200 3・4枚開き用)

(H=1400・1600 片・両・3・4枚開き用)


**G 直付固定式ヒンジ**

(H=1000・1200 片・両開き用)

※(H=1400・1600 片・両・3・4枚開き用)は、平面図上、本図と同様となるため省略する。

● ヒンジによる納まり図は、図に示す通り、門柱用・直付調整式・直付固定式の3種類です。


● ヒンジのサイズは、3種類とも同様で門柱用に図示した寸法になります、それぞれ使用分類されています。

H ヒンジ(外開き用取付方法)


基本納まり図

門柱式納まり


● 片開き




● 両開き



● 3枚開き




● 4枚開き




直付(固定式)納まり


● 片開き




● 両開き



● 3枚開き



● 4枚開き




直付(調整式)納まり


● 片開き




● 両開き



● 3枚開き



● 4枚開き



注) 門扉内 ●印は、落し錠取付け位置です。

マリオ、マルス、高雅、ブラックアンドホワイト門扉バーク門扉角門柱は○印部にも落し錠を取付けてください。

※< >内寸法はバーク角門柱、モノクロームDXの納まりです。

● バーク門扉角門柱・モノクロームDX

梱包内明細

名 称		梱 包 内 容
門柱式	施錠扉受扉	本体1枚、落し錠1セット
	戸当り	戸当り2本、ネジ持ち10コ、取付ビス
	片開き門柱	柱2本、門柱キャップ2コ、アンカー棒2本、ヒンジセット2組、取付ビス、取付説明書
	両開き門柱	柱2本、門柱キャップ2コ、アンカー棒2本、ヒンジセット4組、取付ビス、取付説明書
	つり元扉用門柱 ※H=16のみ3点吊り	柱2本、門柱キャップ2コ、アンカー棒2本、ヒンジセット4組、取付ビス、取付説明書
直付式	固定式 ヒンジセット	片開き用 直付ヒンジセット2組、錠受アンカー1コ、取付説明書 両開き用 直付ヒンジセット4組、取付説明書 つり元扉用 直付ヒンジセット4組、取付説明書
	調整式 ヒンジセット	片開き用 直付ヒンジセット2組、戸当り部品1コ、錠受アンカー1コ、取付説明書 両開き用 直付ヒンジセット4組、取付説明書 つり元扉用 直付ヒンジセット4組、取付説明書
	埋込金具	片開き用 埋込金具本体2コ ※R・L有り 両開き用 埋込金具本体4コ(右用2コ、左用2コ) つり元扉用 埋込金具本体4コ(右用2コ、左用2コ)

●高雅・ブラック&ホワイト・モノクローム

梱包内明細

名 称		梱 包 内 容		名 称		梱 包 内 容	
門 扉 柱 式 別 壳 部 品	標準扉	本体1枚、戸当り1セット、落し錠1セット、縦枠キャップ1セット、ビス穴フサギ1セット(ハーフ1・2・3型はつり元扉兼用、6型は本体1枚、落し錠1セット)※ハーフ2型、モノクローム、マリオ、マルスはR・Lあり。	直 付 式	固 定 式	片開き用	直付ヒンジセット2組、錠受アンカー1コ、取付説明書	
	つり元扉	本体1枚、落し錠1セット、平丁番2セット、縦枠キャップ1セット、ビス穴フサギ1セット、(ハーフ門扉用の平丁番は別売品となります)		片開き用	直付ヒンジセット4組、取付説明書		
	片開き門柱	柱2本、門柱キャップ2コ、アンカー棒2本、ヒンジセット2組、取付ビス、取付説明書		両開き用	直付ヒンジセット4組、取付説明書		
	両開き門柱	柱2本、門柱キャップ2コ、アンカー棒2本、ヒンジセット4組、取付ビス、取付説明書	直 付 調 整 式	片開き用	直付ヒンジセット2組、戸当り部品1コ、錠受アンカー1コ、取付説明書		
	つり元扉用門柱 ※H=16のみ3点吊り	柱2本、門柱キャップ2コ、アンカー棒2本、取付ビス、ヒンジセット4組、取付説明書		両開き用	直付ヒンジセット4組、取付説明書		
	M7	キャスター1コ、取付ビス (ハーフ1・2・3型用)		つり元扉用	直付ヒンジセット4組、取付説明書		
	M10	キャスター1コ、取付ビス (静雅、高雅、ブラック&ホワイト、ハーフ) 5・6型、モノクローム用	埋 込 金 具	片開き用	埋込金具本体2コ ※R・L有り		
	足長落し錠 (両開き用)	落し錠1コ(100~300ミリ用)、取付ビス		両開き用	埋込金具本体4コ(右用2コ、左用2コ)		
	平丁番	ハーフ用 平丁番		つり元扉用	埋込金具本体4コ(右用2コ、左用2コ)		
		足長落し錠 (両開き用)		つり元扉用	平丁番2コ、取付ビス		

●アルネット

梱包内明細

名 称		梱 包 内 容		名 称		梱 包 内 容	
門 扉 柱 式 別 壳 部 品	標準扉	本体1枚(アルネットのみ、内カバー付)、縦枠キャップ1セット	直 付 式	固 定 式	片開き用	直付ヒンジセット2組、戸当り部品1コ、錠受アンカー1コ、取付説明書	
	つり元扉	本体1枚、落し錠1セット、平丁番1セット、縦枠キャップ1セット		片開き用	直付ヒンジセット4組、戸当り部品1コ、落し錠1セット、取付説明書		
	片開き門柱 75角・100角	柱2本、門柱キャップ2コ、取付ビス、アンカー棒2本、ヒンジセット2組、戸当り部品1コ、取付説明書		両開き用	直付ヒンジセット2組、戸当り部品1コ、錠受アンカー1コ、取付説明書		
	両開き門柱 75角・100角	柱2本、門柱キャップ2コ、取付ビス、アンカー棒2本、ヒンジセット4組、落し錠1セット、戸当り部品1コ、取付説明書	直 付 調 整 式	片開き用	直付ヒンジセット4組、戸当り部品1コ、落し錠1セット、取付説明書		
	つり元扉用門柱 100角	柱2本、門柱キャップ2コ、取付ビス、アンカー棒2本、ヒンジセット4組、落し錠1セット、戸当り部品1コ、取付説明書		両開き用	直付ヒンジセット4組、戸当り部品1コ、落し錠1セット、取付説明書		
	化粧戸当り	戸当り1本、取付ビス、ネジ持ち4コ		つり元扉用	埋込金具本体2コ ※R・L有り		
	落し錠	落し錠1セット、取付ビス	式	片開き用	埋込金具本体4コ(右用2コ、左用2コ)		
	足長落し錠	※足長タイプは100~300ミリ用(両開き用)		両開き用			
	足長落し錠	片開き用		つり元扉用			

●有峰

梱包内明細

名 称		梱 包 内 容		名 称		梱 包 内 容	
門 扉 柱 式 別 壳 部 品	標準扉	本体1枚、内カバー1セット、ビス穴フサギ1セット	直 付 式	固 定 式	片開き用	直付ヒンジセット2組、戸当り部品1コ、錠受アンカー1コ、取付説明書	
	つり元扉	本体1枚、落し錠1セット、平丁番1セット、ビス穴フサギ1セット		片開き用	直付ヒンジセット4組、戸当り部品1コ、落し錠1セット、取付説明書		
	片開き門柱 75角	柱2本、門柱キャップ2コ、取付ビス、アンカー棒2本、ヒンジセット2組、戸当り部品1コ、取付説明書		両開き用	直付ヒンジセット2組、戸当り部品1コ、錠受アンカー1コ、取付説明書		
	両開き門柱 75角	柱2本、門柱キャップ2コ、取付ビス、アンカー棒2本、ヒンジセット4組、戸当り部品1コ、落し錠1セット、取付説明書	直 付 調 整 式	片開き用	直付ヒンジセット4組、戸当り部品1コ、落し錠1セット、取付説明書		
	つり元扉用門柱 100角	柱2本、門柱キャップ2コ、取付ビス、アンカー棒2本、ヒンジセット4組、落し錠1セット、戸当り部品1コ、取付説明書		両開き用	直付ヒンジセット2組、戸当り部品1コ、錠受アンカー1コ、取付説明書		
	化粧戸当り	戸当り1本、取付ビス、ネジ持ち4コ		つり元扉用	埋込金具本体2コ ※R・L有り		
	落し錠	落し錠1セット、取付ビス	式	片開き用	埋込金具本体4コ(右用2コ、左用2コ)		
	足長落し錠	※足長タイプは100~300ミリ用(両開き用)		両開き用			
	足長落し錠	片開き用		つり元扉用			