

ポール・笠木ジョイント

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

ポール・笠木ジョイントセット

名 称	員 数
ジョイント金具	1
ジョイントカバー	1
裏板	1
ジョイントカバー取付ネジ $\phi 4 \times 16$ ナベ	1
ジョイント金具取付ネジ $\phi 5 \times 19$ ナベピアス	3(1)

名 称	員 数
笠木組付ネジ $\phi 5 \times 16$ トラス	1
笠木組付バネ座金	1
笠木組付平座金	1
取付説明書	1

()内の数字は予備数です。

1.ポール・笠木ジョイントの取付け

- ① 必要な長さの笠木を用意します。※1
- ② 笠木にジョイントカバーを取付けます。
- ③ ポールにジョイント金具を仮止めします。(金具の長孔を使用)
- ④ 笠木をのせて、水平を確認後本止めます。
- ⑤ 裏板を笠木の溝に入れ、ジョイント金具と笠木を固定します。

※1…… 笠木の切りつめをした時は、 $\phi 4.5$ の組付け孔をあけて下さい。(笠木内部の切りおこしにも注意して下さい。)

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード
C189