

T-ブリック

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。
- 正しく安全に施工していただくため、施工前に必ずこの説明書をお読みください。

■梱包明細書

名 称	入 数
T-ブリック (L197)	70枚

<注意>

・T-ブリックの張れる下地は次の通りです。

- ①コンクリート打ち放し面。
- ②コンクリートブロック

1) 下地の補修、洗浄

- ・ブリックを張る面に付着している汚れや、型枠の剥型剤を水洗等を取り除いてください。
- ・弱い部分があれば取り除いた上、補修してください。

2) 下地調整

- ・セメント系フィラーをこすり塗りします。施工方法は該当品の取扱い説明書に従ってください。
 (例) ・日本化成株 ・NSセメントフィラー
 ・菊水化学工業株 ・キクスイセメントフィラー

3) モルタル混練

- ・張り付けモルタルは「張り付け・目地一発仕上げ」タイプを用いてください。
 混練方法は該当品の取扱い説明書に従ってください。
 (例) ・日本化成株 ・NSタイルセメント
 ・菊水化学工業株 ・KSニューベース

4) 張り付け

- ・張り付けは改良圧着張工法で行ってください。
 ①張り付けモルタルを3～5mm厚で塗り付けます。
 ②Tブリック側にも張り付けモルタルを2mm程度塗ります。
 ③Tブリックを目地モルタルが盛り上がるまで充分圧着させます。
 ④盛り上がった張り付けモルタルは目地鏝で軽く押さえてTブリックのエッジが隠れるようにします。この際、目地は平滑に仕上げないのが味となります。

5) 防水処理

- ・目地モルタルが充分硬化後、表面を保護するため当社指定の防水材を塗ってください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。
 硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード

B035

199909A