



新日軽 門扉 X型・Y型門扉錠(袖扉用) 取り付け説明書

取説番号 ME-1072

改-1

■化粧座の取り付け

- 外部側より外部ハンドル座④を門扉型材の切り込み穴に挿入して下さい。
※この際、連結板⑤をハブ穴"B"に貫通させて下さい。
- 内部側より内部ハンドル座⑥をはめ込んで下さい。※この際、ハブ穴"B"を貫通してきた連結板⑤をサムターン穴"C"に挿入し、ハンドル座取り付けビス⑧で仮止めを行い、内・外レバーハンドルを仮取り付けして作動を確認したのち締め付けて下さい。その際、ビスを強く締

めすぎますと作動に支障を起す恐れがあります。作動確認及びサムターン⑦の動きを確認して下さい。

- 外部レバーハンドル⑩の角芯⑪を錠本体①の角穴"A"に通してはめ込んで下さい。反対側より、内部レバーハンドル⑫をはめ込み、レバーハンドル取り付けビス⑬にて取り付けして下さい。

