

# すきまガード

## 取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡し下さい。

### ■梱包明細書

名 称	サ イ ズ	吊元側すきまガード			戸当り側すきまガード		
		H10	H12	H14	H10	H12	H14
すきまガードA		1	1	1	1	1	1
吊元側すきまガード		1	1	1			
戸当り側すきまガード					1	1	1
吊元側すきまガードキャップ		2	2	2			
戸当り側すきまガードキャップ					2	2	2
φ4×10サラタツピンネジ D=6		2	2	2	2	2	2
φ4×13ピース		3	3	3	3	3	3
取付説明書		1	1	1	1	1	1

## 1.吊元側すきまガードの取付け

●すきまガードを取付ける前に、門扉の位置調整を終えて下さい。

●すきまガードAを吊元側(型材部分)上端の高さに合わせて、φ4×13ピースで門柱に取付けて下さい。

●吊元側すきまガードの穴加工のある面を家側に向け、すきまガードAの上部からスライドさせて、すきまガードAにはめ込んで下さい。

●吊元側すきまガードと、すきまガードAの上端の位置を合わせた後、吊元側すきまガードキャップを吊元側すきまガードにφ4×10サラタツピンネジD=6で取付けて下さい。

※下部に取付ける吊元側すきまガードキャップは必ず最後に取付けて下さい。

※すきまガードの横方向の取付け位置は、門扉に当たらないことを確認したうえで決めて下さい。

※すきまガードと枠のすきまは必ず13mm以上確保して下さい。指をはさむおそれがあります。

## 2.戸当り側すきまガードの取付け

●すきまガードを取付ける前に、門扉の位置調整を終えて下さい。

●すきまガードAを合掌框(形材部分)上端の高さに合わせて、φ4×13ピアスで門柱に取付けて下さい。

●戸当り側すきまガードを、すきまガードAの上部からスライドさせて、すきまガードAにはめ込んで下さい。

●戸当り側すきまガードと、すきまガードAの上端の位置を合わせた後、戸当り側すきまガードキャップを戸当り側すきまガードにφ4×10サラタツピンネジD=6で取付けて下さい。

※下部に取付ける戸当り側すきまガードキャップは必ず最後に取付けて下さい。

※すきまガードの横方向の取付け位置は、門扉に当たらないことを確認したうえで決めて下さい。

道路側

### 工事店様へ

●施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡し下さい。

●御使用いただきましてありがとうございました。

取説コード  
**A360**  
200209A\_1001