



取付説明書 [スタイルコート(D465)]	取付 説明書 ページ	標準					
		28-54	32-60	34-60	38-60	32-74	63-60
		縦延長					
		横延長					
		縦横延長					
		1500タイプ					
正面 (シャッター側)		袖なし		袖あり		袖なし	
背面 (目隠側)		目隠					
側面 (目隠側)		目隠・折戸					
側面 (折戸側)		袖・折戸・折戸					
		3000タイプ (Sタイプ)					
正面 (シャッター側)		袖なし		袖あり		袖なし	
背面 (目隠側)		目隠					
側面 (目隠側)		目隠目隠・目隠目隠					
側面 (折戸側)		目隠折戸・折戸目隠					

■3 基本寸法 P.32

■4 本体の施工 P.61

■5 補強桁の取付けと桁の連結 P.96

■6 桁の組立て P.100

■7 タイムフレームの取付け P.106

■8 屋根材の取付け P.107

■9 折戸パネルの取付け P.108

■10 ベース材の取付け P.109

■11 前後梁の取付け P.110

■12 中間梁の取付け P.111

■13 母屋の取付け P.112

■14 幕板用の取付け P.113

■15 換気扇・補助扉の取付け P.114

■16 屋根材の取付け P.115

■17 換気扇・補助扉の取付け P.116

■18 屋根材の取付け P.117

■19 折戸パネルの取付け P.118

■20 幕板の取付け P.119

■21 壁脚の取付け P.120

■22 目隠材の取付け P.121

■23 目隠材の取付け P.122

■24 目隠材の取付け P.123

■25 目隠材の取付け P.124

■26 目隠材の取付け P.125

■27 目隠材の取付け P.126

■28 目隠材の取付け P.127

■29 目隠材の取付け P.128

■30 折戸パネルの取付け P.129

■31 シャッター取付用部材の取付け P.130

■32 シャッター本体の取付け P.131

■33 シャッターの取付け P.132

■34 シャッターの取付け P.133

■35 シャッターの取付け P.134

■36 シャッターの取付け P.135

■37 シャッターの取付け P.136

■38 シャッターの取付け P.137

■39 シャッターの取付け P.138

標準の場合 縦延長の場合 横延長の場合 縦横延長の場合

全仕様共通

全仕様共通

標準W38タイプを除く 標準W38の場合 標準W38タイプを除く

全仕様共通

標準・縦延長の場合 縦延長・横延長の場合

標準・縦延長の場合 縦延長・縦横延長の場合

全仕様共通

標準・縦延長の場合 縦延長の場合 横延長の場合 縦横延長の場合

標準・縦延長の場合 縦延長の場合 横延長の場合 縦横延長の場合

縦延長の場合 縦横延長の場合

全仕様共通

標準・縦延長の場合 横延長・縦横延長の場合

全仕様共通

※ソーラーパネルを取付ける、ソラエル スタイルコートLの場合、端部用ナット付笠ワッシャー、端部用バックシン、端部用ルーフトボルトキャップは、ソーラーパネル架台の施工時に取付けしますので、この手順では仮取付けとしてください。

※ソーラーパネルを取付ける、ソラエル スタイルコートLの「雪下ろしシール」につきましては、ソラエル 架台部品セットに同梱されている「雪下ろしシール(900タイプ)」を貼付してください。(「ソラエル スタイルコートL 本体編(基礎) - 取付説明書(D547)」参照) 1500タイプの「雪下ろしシール」は、絶対に貼らないでください。

※ソーラーパネルを取付ける、ソラエル スタイルコートLの配線カバーにつきましては、「ソラエル 配線カバー-縦 取付説明書(D548)」 「ソラエル 配線カバー-横 取付説明書(D549)」をご覧ください。