

# アーム錠用片外開き 戸当りA・B・C

## 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

### ■梱包明細書

名 称	員 数		
	戸当りA	戸当りB	戸当りC
戸当り	1	1	1
スペーサーA	—	1	—
スペーサーB	—	—	1
裏板	1	1	1

名 称	員 数		
	戸当りA	戸当りB	戸当りC
M5×14トラス	2	2	—
M5×20トラス	—	—	2
取付説明書	1	1	1

## 1. 施工寸法および取付け方法

	a
戸当りA	0
戸当りB	2.5
戸当りC	7

※ ( ) 75角門柱の場合  
< > 100角門柱の場合  
[ ] 105角門柱の場合

- ① 戸当り門柱の門柱キャップを取りはずしてください。
- ② 門柱の溝に裏板を差し込みM5トラスネジで戸当りを適切な位置で固定してください。
- ③ 取りはずした門柱キャップを取付けてください。

**<注 意>**

- スペーサーの厚さはそれぞれ違います。左記a寸法を参考にしてください。
- 固定ネジの長さは、戸当りA・Bは、M5×14トラス、戸当りCはM5×20トラスを使用します。
- スペーサーは表裏があります。凸部をスペーサー側にして取付けてください。

### 工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。  
硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード  
**A320**