

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

■梱包明細書

名 称	サ イ ズ	吊元側すきまガード	戸当り側すきまガード
すきまガードA		1	1
吊元側すきまガード		1	
戸当り側すきまガード			1
吊元側すきまガードキャップ		2	
戸当り側すきまガードキャップ			2
φ4×10サラタツピンネジ D=6		2	2
φ4×13ピース		3	3
取付説明書		1	1


1.吊元側すきまガードの取付け

- すきまガードを取付ける前に、門扉の位置調整を終えてください。
- すきまガードAを吊元側(型材部分)上端の高さに合わせて、φ4×13ピースで門柱に取付けてください。
- 吊元側すきまガードの穴加工のある面を家側に向け、すきまガードAの上部からスライドさせて、すきまガードAにはめ込んでください。
- 吊元側すきまガードと、すきまガードAの上端の位置を合わせた後、吊元側すきまガードキャップを吊元側すきまガードにφ4×10サラタツピンネジD=6で取付けてください。

※下部に取付ける吊元側すきまガードキャップは必ず最後に取付けてください。

※すきまガードの横方向の取付け位置は、門扉に当たらないことを確認したうえで決めてください。
 ※すきまガードと框のすきまは必ず13mm以上確保してください。指をはさむおそれがあります。

2.戸当り側すきまガードの取付け



工事店様へ

- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

取説コード
A360
 KAW574235C
 200209A_1001
 201210D_1001