

「ココマⅡ 乾式腰壁タイプ 腰壁編 (E369) 取付説明書」

LIXIL

納まり別 参照ページ一覧

※このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

※「ココマⅡ 乾式腰壁タイプ 腰壁編 (E369) 取付説明書」に記載されている各納まりの参照ページを記載しております。
本編の取付説明書とあわせてご使用ください。

表内に記載されている用語は下記を示します。

[GR] = ガーデンルームタイプ [ST] = サイドスルータイプ [OT] = オープンテラスタイプ

[○] が記載されているページを参照してください。

INDEX	記載 ページ	納まり						
		乾式腰壁 前面タイプ			乾式腰壁 L字タイプ			
		GR	ST	OT	GR	ST	OT	
施工前準備	表紙	P.1	○	○	○	○	○	○
	注意事項	P.2	○	○	○	○	○	○
	INDEX	P.3	○	○	○	○	○	○
	施工工程一覧	P.4	○	○	○	○	○	○
	各部名称	前面腰壁 L字腰壁	P.5 P.6	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
	梱包明細表	P.7 ~ P.17	○	○	○	○	○	○
	施工を行なう前に	前面腰壁	P.18	○	○	○		
		L字腰壁	P.19	○	○	○	○	○
		シーリング処理 / オプションを取付ける場合	P.20	○	○	○	○	○
	施工	前面腰壁の施工	柱スペーサー (中間用) の取付け	P.21	○	○	○	
柱スペーサー (端部用) の取付け			P.22	○	(○)	(○)		
			P.23	○	○	○		
ベース材の取付け			P.24 ~ P.25	○	○	○		
下地ボードの取付け			P.26	○	○	○		
腰壁調整縦枠の取付け			P.27	○				
腰壁笠木受けの取付け			P.28	○	○	○		
腰壁笠木カバーの取付け			P.29	※1	※1	○		
水切りの取付け			P.30 ~ P.31	○	○	○		
腰壁笠木端部キャップの取付け			P.32	○	○	○		
L字腰壁の施工		腰壁笠木の取付け	P.33	○	○	○		
		柱カバー、テラス用上枠の取付け	P.34			○		
		柱スペーサー (中間用) の取付け	P.35				○	○
			P.36				○	○
		柱スペーサー、コーナー柱の取付け	P.37 ~ P.39				○	○
		乾式腰壁用ベース材の取付け	P.40 ~ P.42				○	○
		下地ボードの取付け	P.42 ~ P.43				○	○
		腰壁調整縦枠の取付け	P.44 ~ P.45				○	○
		笠木受け材の取付け	P.46 ~ P.47				○	○
		腰壁笠木カバーの取付け	P.48				※1	○
タイルの張付け	腰壁笠木カバーの取付け	P.49				※1	※1	
	水切りの取付け	P.50 ~ P.51				○	○	
	キャップ類の取付け	P.52				○	○	
		P.53				○	○	
	笠木の取付け	P.54 ~ P.55				○	○	
	柱カバー、上枠の取付け	P.56	○	○	○			
	梱包明細表	P.57 ~ P.58	○	○	○	○	○	
	施工フロー	P.59	○	○	○	○	○	
	施工面の確認	P.60	○	○	○	○	○	
	ジョイントテープの貼付け	P.61 ~ P.62	○	○	○	○	○	
タイルの張付け	はるかベタイルの施工	P.63 ~ P.70	○			○	○	
	エコカラットの施工	P.71 ~ P.75	○	○	○	○		
	点検・仕上げ	P.76		○	○	○	○	
		P.77	○					
		P.78		○	○			
		P.79	○					
		P.80						
	タイル切断寸法一覧	P.81					○	
		P.82	○			○		
		P.83						
	P.84	○			○			
	P.85							
	P.86	○	○		○			
施工が完了したら	P.87				○	○		
次に参照する取付説明書 ([E370] = ココマⅡ 開口部編 取付説明書 (E370))			E370	施工完了	E370	施工完了		

※1 ここでの作業はありません。ココマⅡ 開口部編 (E370) での作業工程になります。

(○) 必要に応じて参照して下さい。

取説コード

E406

JZZ630559A
201503A_1039
201607B_1039