

# 新日軽 サンスペースK型用地板カバー取付説明書

取説番号 MN-27

- 底板カバーは壁面仕上げ後の取付はできません。
- 底板のビス穴に合わせて下枠及び袖下枠にφ3.5の穴をあけ、ビス止めして、間柱にスクリー釘を打って下さい。
- 九尺の場合は補強金具にあたりますのでその部分を切り欠いて下さい。

