



## ■アンカー取付手順

- ① 枠固定の皿穴に合わせてビス (M4 × 14 皿) 止めして下さい (A部)。
- ② アンカーのビス穴 (B部) に合わせて (現物合わせ) ビス (φ4 × 10 テクス) で固定して下さい。

### 【納まり参考図】

