

## ロック取付け方法

- ① メイン箱錠を、ラッチの向きを扉の開き勝手に合わせて、フロントと一緒に、M4X12皿ネジで取付けてください。
- ② シリンダーをメイン箱錠に差し込み、サムターンと、M4X12皿ネジで取付けてください。(上下方向注意 下図1参照)
- ③ 外座をメイン箱錠に差し込み、内座と、M4X12皿ネジで取付けてください。
- ④ 外ハンドルと内ハンドルを差し込み、ハンドル止めネジ(十字穴付き)で取付けてください。

⑤ 外ハンドルの特殊ネジは、はずさないでください。

- ⑤ 内、外共、作動が良好か、確認してください。

- ⑥ 2ロックの場合、ドア本体に取付けてあるサブ箱錠に、シリンダーを差し込み、サムターンとM4X12皿ネジで取付けてください。

