

# 戸先錠ケース 取付け説明書

## ■取付け手順

※戸先錠、引手（把手）を取り付ける前に戸先錠ケースを取り付けてください。

①ハサミナットをケース切欠き穴の上下に差し込み、②ケースを③取付けねじ（M4×16）で取り付けます。

※戸先錠ケースは④SHOWAマークを上にして取り付けてください。

※ハサミナットは足を表側にして、落ちないように取り付けてください。（足をつぶして取り付けると落ちにくくなります。）

※4枚建ての合掌部は戸先錠と同一品で取付け方も同じです。

## ■ハサミナットの取付け方（A部詳細）

