

MAB-396 5類 2002年11月25日発行



トステム株式会社

## 屋根施工時のお願い

### ■シーリング処理される方へのお願い

- 外壁材小口と出窓周辺のシーリング処理前に、屋根端部部品と縦枠上部のすき間にはコーキング材を充てんしてください。
- ・出窓まわりのシーリングをする際に外壁とサッシの間にシーリングカートリッジのノズルを差込みます。
- ・屋根端部部品の奥にコーキング材を充てんします。
- ・万一、外壁のシーリングが切れると漏水の原因になるおそれがありますので、必ずコーキング材を充てんしてください。

