



リシエント下枠段差緩和材ステンレス 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付け上のお願い

●この部材は、新枠を取付けた際、室内側の土間の段差が大きい場合に使用してください。

■取付け順序

- ①下枠段差緩和材ステンレスを現場の納まりに合わせて切詰めます。
- ②既設枠と下枠の段差部分にコーキングをします。
※コーキングは、下枠段差緩和材ステンレスの傾斜に合わせて塗布してください。
- ③下枠段差緩和材ステンレスをコーキングの上に固定します。

