

召合せ内外錠

取付け説明書

■取付け手順

1. 錠の取付け方法

※錠(化粧板、錠本体)には、上・下の向きがありますので確認した後、取り付けてください。

●外障子の②外化粧板と③受けを組み合わせ、④取付けねじ(M4×12)で固定します。

次に、内障子の⑨内化粧板と⑤錠本体を組み合わせ、⑧取付けねじ(M4×16)で固定します。

2. 錠の調整方法

●障子をきっちり締め、内錠の⑧取付けねじ(M4×16)をゆるめます。

⑦サムターンを「閉」にします。錠を少し持ち上げ、⑥セットピンを根本まで差し込んで、⑧取付けねじ(M4×16)をしっかりと締めてください。

※本錠は安全装置付きのため、障子を締めないと、⑦サムターンの「開」「閉」操作はできません。

