

LIXIL

断熱玄関ドア



\*MAH545D\*

TO SYSTEM

## レターバスケット 取付け説明書

## ■取付け手順

① 室外側のポスト口を押さえながら、既存の取付けねじを外します。

※既存のねじでは、ポスト受けは取り付けられません。

② 下図のようにポスト受けに同梱のねじでしっかりと固定します。

※取り付けるドアによってねじ長さが違いますので使い分けてください。

フォルマEX他(ドア厚60mm)の場合：なべ小ねじM5×85

フォワード他(ドア厚40mm、43mm)の場合：なべ小ねじM5×68

袖用の場合：トラス小ねじM5×80

