

アシストバー取付説明書

1 アシストバーの取り付け

アシストバーのカット面(図Aの斜線部)が戸先側になるようにして、2つのアシストバーで扉を挟み込むようにして、同梱のビスで締め付けます。(図B)

2 樹脂キャップの取り付け

樹脂キャップは表面が差込部分に対して斜めになっています。図Bの向きではめ込んでください。

