

この度は、当社製品をお買上頂き有難うございます。

## ■施工手順

- 1 開口部に合わせて部材を切断してください。 \*部材の長さは1700mmです。
- 2 同梱の木ネジで床見切材を固定します。

## お願い

取付の際、床見切材に木ライナーを入れてください。

- 3 カバー材を嵌め込みます。

