

■お願い……この説明書はALCポルト枠(ポルトグランテ、ポルト20、ポルト23)の3シリーズに共通です。

組立て手順

●図中の記号は、組立て部品の説明書と同一です。

組立て部品一覧表

記号	形状	名称	備考
A		バンド小ねじM5×16 (絶縁ボス付き)	
B		ナベタッピンねじφ4×60	
C		ナベタッピンねじφ4×60 (絶縁ボス付き)	
D		ナベタッピンねじφ4×90	
E		ナベタッピンねじφ4×110	
F		プッシュボタン	
G		ナベタッピンねじ一種 φ4×25	
H		トラス小ねじM4×16	
I		トラス小ねじM4×10	
J		丸皿小ねじM4×10 (絶縁ワッシャー付き)	
K		ストライクセット	ポルト20 通し袖タイプのみ同梱
L		コーナーピース	
-		皿木ねじφ3.5×20	内装縁取付け用
-		上錠枠アンカー	
-		下錠枠アンカー	
-		ガラスライナー	ポルト20タイプのみ同梱

組立て手順

タイプ	対象となる製品	取付け手順
30 親子両開き	ALCポルトグランテ ALCポルト20 ALCポルト23	
ランマ付き通し袖	ALCポルト20	<p>〔ご注意〕 B、D、Eのねじは、それぞれ長さが異なりますから、正しく使い分けてください。 Cの箇所はまちがえて使用するとドアクローザが取り付けられなくなります。</p>
ランマ無し通し袖	ALCポルトグランテ ALCポルト23	
ランマ付き袖パネル	ALCポルト20	

組立て詳細

※①を先に固定し、次に②を固定します。

※③の上部1か所を仮止めます。次に、ケンドンで差し込み、残りのねじを止めます。取り付け位置を確認した後、トラスタッピンねじM4×8で固定します。

アンカーの割付け寸法及び使用数

アンカー	上下錠アンカーの割付け				左右錠アンカーの割付け
	ランマ付き	ランマ無し		縦枠	
		30, 45片袖タイプ	45親子, 60両開きタイプ	60両袖タイプ	
上錠					
下錠					
取付けピッチ (mm)	280 < a < 350	280 < a < 320	315 < a < 350	340 < a < 360	a = 350
アンカー数 (個)	30タイプ: 3, 45タイプ: 4, 60タイプ: 5	30タイプ: 3, 45片袖タイプ: 4, 45親子タイプ: 5, 60両開きタイプ: 6	45親子タイプ: 6, 60両開きタイプ: 7	60両袖タイプ: 5	7 × 2 = 14
取付けピッチ (mm)	350 < b < 390	330 < b < 380	360 < b < 390	380 < b < 400	
アンカー数 (個)	30タイプ: 3, 45タイプ: 4, 60タイプ: 5	30タイプ: 3, 45片袖タイプ: 4, 45親子タイプ: 5, 60両開きタイプ: 6	45親子タイプ: 6, 60両開きタイプ: 7	60両袖タイプ: 5	

- ▲印は下錠に取付け済みのピボットアンカーを示します。
- 下錠アンカー数は、ピボットヒンジ取付け兼用アンカーを含んだ個数です。
- 下錠ピボットアンカーの取付け位置は、機種により若干異なります。そのため割付け寸法は、等間隔になるよう調整してください。
- 上錠のピボットヒンジの直近には、必ずアンカーを付けてください。

ランマ飾り・袖飾りの取付けとガラスの入れ方 (ALCポルト20の場合のみ)

〔ランマ飾り〕

- 押縁を矢印方向に倒して外します。次にランマ飾りを屋外から差し込み、ねじ止めします。
- ガラスをケンドンに入れ、ガラスライナーをガラスの下に置きます。押縁を取り付け、後付ビード(別売り品)で固定してください。

〔袖飾り〕

- 袖飾りを屋外から差し込み、ねじ止めします。
- ガラスライナーを置いてガラスを方立側から差し込んで入れます。
- 押縁を取り付け、後付ビード(別売り品)で固定してください。

※後付ビードは、別売りで用意してあります。

共通後付ビード

※ブラック・ブラックマルーンはブロンズ用(B)をご使用ください。
※上記の他、それぞれ100mも用意しております。

ガラス厚	3mm用	4mm用	5mm用	6mm用	6.8mm用
色	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード
20mm (小箱入り)	B A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07
	W A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F0

ピボットヒンジの取付け (ALCポルト20, 23の場合のみ)

- ピボットヒンジ及びカバー(本体に同梱)を扉に取り付けます。
- ピボットヒンジカバー(本体に同梱)を枠の下端部に取り付けます。上端部は扉を枠につり込んだ後、取り付けます。詳細は、同梱の説明書をご覧ください。

ピボットヒンジクローザカバーの取付け (ALCポルトグランテの場合のみ)

- ピボットヒンジクローザカバー(本体に同梱)を枠の下端部及び扉の上端部に取り付けます。
- 枠の上端部は、扉を枠につり込んだ後、取り付けます。詳細は、ピボットヒンジクローザに同梱の説明書をご覧ください。