

ご注意

- ① このターンナットセットは、出窓用縦面格子を台所用出窓A型・B型に取付ける際に使用します。
- ② 面格子は既存の出窓用縦面格子を発注して下さい。

取付方法

- ① 出窓用縦面格子にブラケットを仮止めします。
- ② 面格子の下部を出窓本体の下端部に、そしてブラケットの本体取付孔を方立見付面中央に合わせ、方立に印をつけます。
(注) 必ず、方立見付面中央に合わせて下さい。
- ③ 印の位置にφ8.2の下孔を開け、ターンナットを挿入します。
(挿入方法は、下図参照)
- ④ 方立とブラケットをナベ小ネジ(M4×22)で固定します。
- ⑤ 最後に面格子とブラケットを固定します。

【ターンナットの差し込み方】

