



- 1、扉の勝手に合せて、ラッチボルト⑯を反転させ向きを定めて下さい。
- 2、ケース⑰を、フロント⑱と共に扉に取付ネジ③にて取付けてください。

- 3、シリンダー・サムターンを、取付けてください。
 - ・扉外側よりシリンダー⑥を、ケースにさし込んでください。
 - (ケースの角穴④と、シリンダーの出張り⑤を合わせる)

・扉内側より(デットボルト①が引込んだ状態で)サムターンツマミ①を縦にして、サムターン②をケースにさし込み取付ネジ③にて、シリンダー・サムターンを固定してください。

- 4、ハンドル座を取付けてください。扉外側より、外側ハンドル座⑧をケースにさし込み、扉内側より内側ハンドル座⑩を取付ネジ③にて取付けてください。

- 5、ハンドルを取付けてください。扉外側より外側ハンドル⑨をケースの角穴④に合わせてさし込み、内側ハンドル⑪を挿入し、セットネジ⑬にて固定してください。