

新日軽 テクトⅡ戸箱サッシ用妻板補強材取付マニュアル

妻板

[妻板補強材] 製品記号-----AAAH 1

妻板と妻板補強材は鏡板に取付ける前に穴位置を合わせて、両面テープで仮止めして下さい。その後、鏡板取付けビスにて鏡板と妻板を組立てて下さい。

取付ビス
S4x13
セルフドリリングねじ

両面テープ

妻板補強材
HO-1351

- 左図は、H：20以上の製品を示す。
- H：20よりも小さいサイズの場合は、妻板と妻板補強材の穴位置を合わせて補強材を上下に振り分けてご使用下さい。

[注意]

取付けビス、S4X13セルフドリリングねじは鏡板に同梱されているものをご使用下さい。

