

襖編

■中貫襖 形材切断寸法・部品・加工金型について

■形材の切断寸法

形材名称	切断寸法	員数	備考
(太縁)縦 框	$Sh=H-(t+2)$	2	合掌用定規框, 見込30mm, 33mm(2種類あり), $t=6\sim13$
" 上 棧	$Sw-42$	1	
" 下 棧	"	1	
" 中 棧(中貫用)	"	1	
" 補助上棧	$Sw-42.5$	1	6分, 7分(2種類あり)
" 補助下棧(平戸車用)	"	1	
(猫間)組子 枠(縦)	a	2	
" (横)	$Sw-76$	2	
角組子(B)(縦)	$a-28$	3	
" (横)	$Sw-76$	2	
(太縁)溝蓋(中貫用)(縦)	$a-13$	2	
(") " (") (横)	$Sw-62$	1	

■使用部品表

部品名称	員数	備考
襖上棧調整ピース	左右各1	6分, 7分(2種類あり)
" 下棧 " スベリ用	"	6分・7分溝兼用
太縁引手セット金環	1	大,
襖戸当りパッキン	2	$\ell=1820\text{mm}$
溝用平戸車	左右各1	
トラスタッピン4×30	6	縦框と上・中・下棧の組立て
ナベタッピン4×25	10	組子枠と角組子の組立て
" 3×25	4	組子枠(縦)と組子枠(横)の組立て
トラス小ねじ4×8	2	溝用平戸車と下棧の固定

■加工金型の工程順位

※②数字はパンチ回数を表す。(F33)(F04)は33mm用

金型記号 形材名称 番号	F30(F33)							F01 (F04)	F02	F03	備考
	1	2	3	4	5	6	7				
縦 框(上 部)	①	②	①	①	①						
" (下 部)	②	②	①	④		①	①				
" (中棧取付け部)								①			

■組立て手順

1. 縦框と中棧をねじ止めし、溝蓋を縦框に、スライドさせて差し込みます。
2. 襖芯棧と組子を上下からはめ込みます。
3. 下棧を縦かまちにねじ止めします。縦框に戸当りパッキンをはめ込んでください。
4. 溝蓋を上棧に差し込み、(補助)上下棧を縦框にねじ止めしてください。

