

## ■ 主錠の取付方

- 扉の勝手に合せて、ラッチボルト⑩を反転させ向きを定めてください。
- ケース④を、フロント⑧と共に扉に取付ネジ③にて取付けてください。
- シリンダー・サムターンを、取付けてください。扉外側よりシリンダー⑤を、ケースにさし込んでください。  
(ケースの角穴⑨と、シリンダーの出張り⑪を合わせる)  
扉内側より(デットボルト①が引込んだ状態で)サムターンツマミ②を縦にして、サムターン⑥をケースにさし込み取付ネジ③にて、シリンダー・サムターンを固定してください。
- ハンドル座を取付けてください。  
扉外側より、外側ハンドル座⑭をケースにさし込み、扉内側より内側ハンドル座⑮を取付ネジ③にて取付けてください。
- ハンドルを取付けてください。  
扉外側より外側ハンドル⑯をケースの角穴⑨に合わせてさし込み、内側ハンドル⑰を挿入し、セットネジ⑧にて固定してください。

## ■ 補助錠の取付方

- ケース④を、フロント⑧と共に扉に取付ネジ③にて取付けてください。
- シリンダー・サムターンを、取付けてください。扉外側よりシリンダー⑤を、ケースにさし込んでください。  
(ケースの角穴⑨と、シリンダーの出張り⑪を合わせる)  
扉内側より(デットボルト①が引込んだ状態で)サムターンツマミ②を縦にして、サムターン⑥をケースにさし込み取付ネジ③にて、シリンダー・サムターンを固定してください。


**注意**

ケース及びフロントには、主錠用(ラッチボルト付き)補助錠(ラッチボルト無し)があります。

## 梱包内容

### ■ シリンダーセット

シリンダー	2ヶ	子鍵 3本付
サムターン	2ヶ	
取付ネジ	4本	M4×35皿

### ■ ハンドル、ケースセット

主錠ケース	1ヶ	
補助錠ケース	1ヶ	
ハンドル	1本	
ハンドル台座	1ヶ	
ハンドル台座取付ビス	2本	M4×18皿
フロント取付ネジ	4本	M4×12皿
ハンドルセットネジ	1本	M4×10ナベ

