

### ■取付け順序

#### 1. サブロックの取付け

- ① ⑤サブシリンダーを②サブケースに差し込み、室内側より⑥サムターンと共に④取付けねじで止めます。  
 ※シリンダーのMIWAマークは上側にしてください。  
 ※シリンダーの上下(4カ所)凸起部とサブケースをかみ合わせてください。  
 ※②サブケースは扉に組み込まれていますので取付けは不要です。

- ② 鍵操作時のケース振れを防止するため、⑤サブシリンダーのリングを軽くねじ込みます。

#### 2. レバーセットの取付け

- ③ ①シリンダーを④ケースに差し込み、室内側より③取付けねじで止めます。

- ※シリンダーのMIWAマークは上側にしてください。  
 ※シリンダーの上下(4カ所)の凸起部(図-1)をケースの角穴にかみ合わせてください。

- ※④ケースは扉に組み込まれていますので取付けは不要です。

- ④ 鍵操作時のケース振れを防止するため、①フレ止め金具をシリンダーに軽くねじ込みます。(図-2)

- ⑤ ①室外側台座をシリンダーに差し込み、②室内側台座と共に③取付けねじで止めます。

- ⑥ ④角芯付きレバーハンドルを室外側より差し込みます。次に、室内側より④レバーハンドルを差し込み、⑤締めつけねじで固定します。

