



- ① 同封の切込カードにより、ドアに所定の切込をし、ラッチを取り付けて下さい。
- ② ケースの切欠部がラッチの足に入るよう、取り付けて下さい。
 { 内部機構を動かさず、そのままの状態を取り付けて下さい。
 内部機構を動かして取り付けますと錠前が作動しないことがあります。
- ③ ②を押えたまま③をはめ込んで下さい。
- ④ ネジを締付けて下さい。
- ⑤ 化粧カバーの突起部を③の角穴へ押込み取り付けて下さい。
- ⑥ ストライキ(受)は、ラッチに合わせて取り付けて下さい。

内開き時
 ②、③を内外逆にも取付可。