

ドアスコープ取付説明書

製品記号 SCORP 1

1. ドアスコープ取付場所に内部、外部よりケガイてください。

スターマイトインペリア			カスタムインペリア	
XUDA型 ドア本体上部より 561% 丁番側より 425%	XUDB型 ドア本体上部横棧の中心 丁番側より 425%	XUDC型 ドア本体上部より 650% 丁番側より 425%	KUDA.B.E型 ドア本体上部より 660% 丁番側より 木製ドア 418% その他のドア 417%	KUDC.D型 ドア本体上部より 660% 丁番側より 776%

スターマイトコンポーレ

4xND3型 ドア本体上部より 488% 丁番側より 721%	4xND5型 ドア本体上部より 488% 丁番側より 381%

2. ケガキの位置にドア内部、外部よりφ3-φ5のキリで下孔をあけてください。
3. 下孔の上から仕上げにφ14~φ15のキリで内部、外部より下孔を大きくしてください。
4. ドアスコープ本体のレンズが入っている方を外部より入れ、他の一方を内部より差込み十分に締付けてください。

■ **ご注意**
孔あけのとき、ドア表面にキズが付かないよう、ご注意ください。

