

# ローカル用USBメモリ


## 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い求めくださ  
いましてありがとうございます。

本書は製品を正しく安全にお使いいただく  
ための使用方法や注意事項などを記載し  
ております。

本書及び「Life Assist 設計・施工説明書」  
に記載の内容を正しく充分にご理解いた  
だいた上、本製品をお使いください。

## 名称と機能



## 特 徴

ホームコントローラをローカル環境  
(インターネット接続無)で運用する  
場合に、使用するメモリです。

## 同 梱 品

ローカル用USBメモリ 本体	1個
取扱説明書 (一式)	1部

## 製品仕様

項 目	内 容
外寸(mm)	W13.8×H24.7×D4.6
質 量	2.6g
メモリ容量	4GB
動作温度範囲(℃)	5%~90% RH(結露なきこと)
電源	DC 5V
外部インターフェイス	USB2.0

## 取 付 手 順

「Life Assist 設計・施工説明書」をご参照  
のうえ、設置・設定を行ってください。



[http://www2.tostem.co.jp/rp/dfw/exsas6/webtorisetu/?\\_ga=2.141320624.322559765.1520915331-214742735.1492670682](http://www2.tostem.co.jp/rp/dfw/exsas6/webtorisetu/?_ga=2.141320624.322559765.1520915331-214742735.1492670682)



® 208-140038



Intertek

## 製品保証

この保証書は「保証規定」に記載の内容で、無償修理をお約束するものです。お引渡しの日から下記の保証期間中に故障が発生した場合、本書をご提示の上、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。「保証規定」については、Life Assist設計・施行説明書をご参照ください。

ユーザー様
ご芳名
ご住所

販売者
店名
住所
電話番号

保証期間	お引き渡し日
お引渡し日から12ヶ月	年 月 日

## 困ったときに Q&A

「Life Assist設計・施工説明書」の「トラブルシューティング」の項目をご確認ください。



[http://www2.tostem.co.jp/rp/dfw/exsas6/webtorisetu/?\\_ga=2.141320624.322559765.1520915331-214742735.1492670682](http://www2.tostem.co.jp/rp/dfw/exsas6/webtorisetu/?_ga=2.141320624.322559765.1520915331-214742735.1492670682)

## 発売元

# LIXIL

東京都江東区大島 2-2-1  
LIXIL WING ビル