

# 樹脂パネル

# 取り扱い説明書

この商品を正しく、安全にご使用いただくために、この取り扱い説明書をよくお読みください。

この取り扱い説明書は、いつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

## お客様へのお願い

### 樹脂パネルのお手入れについて

樹脂パネルは、ガラスと比べるとキズがつきやすい性質があります。  
次の事項をよくお読みになり、手順を守ってお手入れをしてください。

### お手入れの注意

- お手入れにあたっては、次のものは絶対に使用しないでください。  
表面にキズがついたり、変色、ひび割れ、変形するおそれがあります。
  - ・市販のガラスクリーナーなどの洗剤類
  - ・有機溶剤(ベンジン、アセトン、トルエン、シンナー、アルコール、石油類など)
  - ・酸性・アルカリ性と塩素系の洗剤類
  - ・クレンザーなどの研磨剤がはいった洗剤類
  - ・オレンジピール成分を含む中性洗剤
  - ・たわし、ヘラ、やすり、硬い紙・布
- 樹脂パネルを強くこすりすぎないでください。キズがつくおそれがあります。  
特にクリア調パネルはキズがつきやすいのでご注意ください。
- 樹脂パネルや布にゴミなどが付着したまま拭き掃除をすると、キズの原因となりますのでご注意ください。

## お手入れ方法

### 日常のお手入れ

樹脂パネルについているゴミ、ほこり、砂じんなどをハンドモップなどのほこり取りで軽く払ってください。

### 軽い汚れのお手入れ

- ① 樹脂パネルについているゴミ、ほこり、砂じんなどをハンドモップなどのほこり取りで軽く払ってください。  
※付着しているゴミには硬い異物が含まれている場合があります。  
ゴミを付着したまま拭き掃除をすると、キズの原因になりますのでご注意ください。
- ② 水でぬらした柔らかい布で軽く拭いてください。
- ③ 乾いた柔らかい布で、十分に水分を拭き取ってください。

### ひどい汚れのお手入れ

- ① 樹脂パネルについているゴミ、ほこり、砂じんなどをハンドモップなどのほこり取りで軽く払ってください。  
※付着しているゴミには硬い異物が含まれている場合があります。  
ゴミを付着したまま拭き掃除をすると、キズの原因になりますのでご注意ください。
- ② 食器用中性洗剤(オレンジピール成分を含まない)をぬるま湯で1%以下に薄めた水溶液を  
柔らかい布に浸し、軽く拭いてください。  
※洗剤を原液のまま使用すると、樹脂パネルが割れるおそれがありますのでご注意ください。
- ③ 汚れが落ちたら、かたく絞った柔らかい布で洗剤を拭き取ってください。
- ④ 乾いた柔らかい布で、十分に水分を拭き取ってください。

## 工事店様へのお願い

この取り扱い説明書は、施工後、お客様へ必ずお渡しください。