




LIXIL 室内ドア レバーハンドル 取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

取付け時のお願い

●製品破損となるので、必ず手回しドライバーで取付けてください。



**電動
ドライバー
使用厳禁**

●すき間やガタツキとなるので、両側からレバーハンドルを押付けながら固定してください。

■部品・部材の明細

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| ねじ付き レバーハンドル 1個 | 角芯付き レバーハンドル 1個 | |
| 外側座 カバー 1個 | ねじ付き 外側座 1個 取付けねじ 2本 | カバー付き 内側座 1個 |

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

| No. | チェック内容 | |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 手回しドライバーで取付けしましたか？ | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 座の固定は、『カチッ』と鳴ってから1/2回転させましたか？ | <input type="checkbox"/> |



このマンガはフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。

1 ハンドルの取付け

- ①左吊元の場合はフロントを外してラッチ向きを180°回転させてください。
- ②仮組みねじを外して内側座、外側座に分離してください。
- ③内側座、外側座を箱錠に仮固定してください。
- ④ハンドルの角芯を内側座から差込み作動確認をしてください。
- ⑤座の固定は、『カチッ』と鳴ってから1/2回転してください。
- ⑥外側座の溝に外側座カバーの凸部を挿入して右に20°回して固定してください。
- ⑦レバーハンドルを両側から押付けながら固定してください。

⑤座の固定
『カチッ』と鳴ってから1/2回転

固定は必ず手回しドライバー

①ラッチの向き
左吊元の場合は回転

回転

⑦ハンドルの固定

すき間ガタツキ対策
両側から押付けて固定

●サークルA取付け向き

平らな面が上向き

下向き固定の場合