




# LIXIL 室内ドア 握り玉ハンドル 取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

## ■守っていただきたいこと

### 取付け時のお願い

●製品破損となるので、必ず手回しドライバーで取付けてください。



**電動  
ドライバー  
使用厳禁**

- 作動不良となるので、両側から握り玉を強く押し付けしないでください。
- ガタツキとなるので、座カバーと握り玉とのすき間が無いように取付けてください。

## ■部品・部材の明細

ねじ付き握り玉 1個	角芯付き握り玉 1個	
外側座カバー 1個	ねじ付き外側座 1個	カバー付き内側座 1個

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	手回しドライバーで取付けしましたか？	<input type="checkbox"/>
2	外側座カバーは固定されていますか？	<input type="checkbox"/>



このマンガはフィクションです。  
実在の人物や団体などとは関係ありません。

## ■ハンドルの取付け

- ①左吊元の場合はフロントを外してラッチ向きを180°回転させてください。
- ②仮組みねじを外して内側座、外側座に分離してください。
- ③内側座、外側座を箱錠に仮固定してください。
- ④ハンドルの角芯を内側座から差込み作動確認をしてください。
- ⑤座の固定は、『カチッ』と鳴ってから1/2回転してください。
- ⑥外側座の溝に外側座カバーの凸部を挿入して右に20°回して固定してください。
- ⑦座カバーと握り玉とのすき間が無いように取付けてください。

**⑤座の固定**  
『カチッ』と鳴ってから1/2回転

**①ラッチの向き**  
左吊元の場合はラッチ回転

**⑦ハンドルの固定**

**⑥外側座カバーの取付け**

**④角芯の向き**